

## Instructie scorebord De Meent

De koffer met de bediening ligt achter de receptie van het zwembad (zwarte koffer). Aansluiten doe je in de muur tegenover het scorebord (de muur waar ook de deuren naar de kleedkamers inzitten).

### Aansluiten

Het bedieningspaneel ligt achter de bar van de receptie van het zwembad (zwarte koffer) . Zet de geopende koffer op de tafel. Sluit de grijze kabel achter in het paneel aan op de aansluiting in de muur achter de tafel. Sluit de stroomkabel achter in het paneel aan naar een stopcontact. Indien nodig verlengsnoer uit de kantine gebruiken.



### Bediening

- Druk op 'klok' en bv 2500 om 25 minuten in te stellen.
- Druk op 'per' en + of – om eerste of tweede helft in te stellen.
- Druk op 'score thuis of gast' en + of – om de stand te veranderen.
- Druk op 'start stop' om een wedstrijd te beginnen, of op aangeven van de scheidsrechter tijdelijk stop te zetten.  
*Stem met de scheidsrechter af of de tijd op de laatste minuut stop gezet moet worden.*
- Druk op 'sign' om een geluidssignaal te geven indien ploegen er te lang over doen op te stellen/uit de kleedkamer te komen.